

Guía rápida de usuario Teléfono DECT Mitel 622

El terminal DECT Mitel 622 es un terminal inalámbrico pensado para los usuarios que requieren de buenas prestaciones en su teléfono DECT.

Con su pantalla a color de 2", su robustez, su batería de larga duración (hasta 12h de conversación) y el Bluetooth integrado hacen del DECT 622 una muy buena opción de comunicación en sus manos.



Características generales del DECT 622

- Compatible con antena RFP 35/36
- Comunicación continua sin cortes (Handover) entre estaciones base.
- Alcance DECT-Antena de 100m (aviso auditivo/visual) en caso de pérdida de cobertura
- Conexión de cascos por conector Jack o vía interfaz Bluetooth.
- Toma mini-USB (para carga de batería o datos)

Teclas disponibles en DECT 622



Tecla de llamada

- Establecer una conexión
- Función de tecla R
- Lista de rellamada, pulse tecla de llamada




Tecla terminar

- Finalizar una llamada
- Salir del editor sin modificaciones
- En el menú: volver al estado de reposo.
- Pulsar y mantener para Activar o Desactivar el teléfono DECT



Tecla de Altavoz: para activar o Desactivar el modo manos libres



Teclas programables: se ejecuta la función visualizada al pulsar la tecla.



Teclado de Navegación:

- En un menú: desplazamiento por la pantalla hacia delante/atrás
- En una lista: navegación
- En reposo: selección de funciones almacenadas



Tecla de corrección: borrar último carácter o retroceder un nivel (menú)



Teclas laterales configurables (izquierda)

- Ajuste de volumen de la conexión activa
- Selección de función configurada



Tecla asterisco: mantener pulsada para activar/desactivar el timbre de llamada. También para cambiar entre minúsculas/mayúsculas y entre números y letras.



Tecla almohadilla: mantener pulsada para bloquear el teclado.



Tecla lateral configurable (derecha): selección de funciones almacenadas.

Símbolos de la pantalla (selección)



Calidad de la conexión de radio (4 barras buena, 1 barra: mala)



Estado de Carga



Micrófono Desactivado



Timbre de Llamada desactivado



Otras opciones disponibles



Nuevo mensaje en buzón voz



Indicador si Bluetooth® activado

Indicadores LED

Verde: parpadea rápidamente: llamada entrante, consulta.

Rojo: (parpadeando)

- lentamente: nuevas entradas en el área de información (alarma/cita)
- rápidamente: DECT está fuera del área de cobertura del sistema

Naranja: encendido fijo. Carga batería.

Funcionalidades

Recepción/Realización de Llamadas

- Para atender una llamada: pulse la tecla de llamada
- Para terminar llamada: pulse la tecla de terminar llamada
- Hacer una llamada a partir de una lista (rellamada, listas de llamadas, directorio): la llamada depende del sistema de comunicación. Seleccionar una entrada y pulsar después la tecla de llamada.

Agenda/selección por nombre

- Pulse la tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo. Escriba el nombre o la inicial del nombre. Dado el caso, seleccionar la entrada.
- Marcar: pulse la tecla de llamada para llamar al destino deseado.

Durante una llamada...

Realización de consulta

Introduzca R y el número de llamada (extensión) destino

Terminar la llamada de consulta

Pulsar >>> , seleccionar desconectar y confirmar con OK, pulsar R.

Alternancia o vaivén

Conmuta entre 2 interlocutores sin interrumpir las llamadas en curso. Cuando esté en una llamada, pulse R para realizar el vaivén entre llamadas.

Conferencia a "N" participantes

Su terminal DECT, dentro del servicio MFE, le permite conectar varios llamantes en una conferencia. Un participante está en espera (véase "consulta"), pulsar >>> seleccionar conferencia y pulse OK. Repita este proceso para agregar los demás usuarios.

Para abandonar conferencia pulse tecla terminar o colgar.

Retrollamada

Si al llamar a un usuario este se encuentra ocupado y no responde, pulsar >>>, seleccionar retrollamada y confirmar con la opción de OK.

Llamada en espera

Para poder atender llamada durante una conversación (llamada en espera), pulse R.

Buzón de Voz

Para verificar su buzón de voz pulse *86 y siga las guías vocales que le guiarán por las opciones disponibles.

Desvíos

Su DECT 622 le permite definir desvíos de su extensión, según requiera. En el siguiente apartado tiene disponibles los códigos específicos más comunes para servicio MFE para realizar desvíos.

Códigos de servicio Movistar Fusión Empresas(MFE)

Códigos para Desvíos

*72 Activación Desvío Inmediato + número de extensión (o número al que quiere desviar)

*73 Desactivar Desvío Inmediato

*92 Activación Desvío por Ausencia + número de extensión (o número al que quiere desviar)

*93 Desactivar Desvío por Ausencia

*94 Activación Desvío por no Accesible + número de extensión (o número al que quiere desviar)

*95 Desactivar Desvío por no Accesible

*90 Activación Desvío si Comunica + número de extensión (o número al que quiere desviar)

*91 Desactivar Desvío si Comunica

*21 Activar Desvío inmediato al Buzón de Voz

#21 Desactivar Desvío inmediato al Buzón de Voz

*40 Activar Desvío si comunica al Buzón de Voz

#40 Desactivar Desvío si com. a Buzón Voz

*41 Activar Desvío si no contesta al Buzón Voz

#41 Desactivar Desvío si no contesta al Buzón Voz

Códigos para Rellamada

*66 Rellamada al último número

Códigos para Captura de Llamadas

*98 Captura de Llamadas (dentro del grupo al cual pertenece)

*97 Captura selectiva de Llamadas + número de extensión (número del que quiere capturar la llamada)